

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com

Manual de Uso y Mantenimiento



Condiciones Adecuadas de Uso y Mantenimiento

GRIFERÍAS DE ACERO INOXIDABLE

Los productos FERRETTI requieren de mantenimiento habitual para garantizar una larga vida y su correcto funcionamiento. La siguiente guía lo ayudará a mantener sus productos en buen estado. Para obtener los mejores resultados de limpieza y cuidado, siga las siguientes indicaciones.

- Antes de limpiar la grifería, asegúrese de que la superficie esté fría, el calor acelera la destrucción de la superficie
- No use agentes desengrasantes ni demasiado agente limpiador.
- Antes de limpiar la grifería, asegúrese de que la superficie esté fría, el calor acelera la destrucción de la superficie
- Use un paño suave para secar la grifería después de cada uso.
- Siempre realice pruebas de cualquier limpiador nuevo en un área oculta de la grifería antes de aplicarlo a toda la superficie.
- Limpie todas las superficies y enjuáguelas bien con agua inmediatamente después de aplicar un limpiador.
- Nunca limpie sus griferías con productos de limpieza que contengan abrasivos, lejía, amoníaco, alcohol, vinagre o cloro. Estos productos pueden dañar el acabado de la grifería.
- Nunca use para limpiar su grifería materiales abrasivos como esponjas de acero o cepillos de alambre o similares. El uso de estos dañará y desgastará el acabado de la grifería.

USO DE AGENTES LIMPIADORES

- Siempre realice pruebas de cualquier limpiador nuevo en un área oculta de la grifería antes de aplicarlo a toda la superficie.
- Los productos que contienen polvos abrasivos, lejía, amoníaco, alcohol, vinagre o cloro pueden dañar el acabado de la grifería. Use solo detergentes suaves de Ph neutros.
- Cuando compre un limpiador para su grifería de acero inoxidable, busque una marca que indique explícitamente que sus productos son "aptos para acero inoxidable".

CUIDADO

- Para evitar manchas de agua, enjuague y limpie bien la grifería con un paño suave no abrasivo ligeramente húmedo después de cada uso, luego séquela con un paño de microfibra o de algún material similar.
- El exceso de presión y/o temperatura del agua disminuye considerablemente la vida útil de los cartuchos de la grifería. Para un uso prolongado, la presión del agua no debe ser superior a 5 bar (70 libras / pulgada), y la temperatura no debe exceder los 65 ° C.
- En áreas donde el agua tiene una cantidad excesiva de cloro, cal o sarro, los cartuchos de discos de cerámica podrían tener una vida útil más corta, por eso el ideal en estas ubicaciones sería tener un filtro de agua. Lo mismo se aplica al acabado externo de la grifería, por lo que es aconsejable mantener siempre limpia la superficie de la grifería.



Condiciones Adecuadas de Uso y Mantenimiento GRIFERÍAS DE ACERO INOXIDABLE

- No arañar la superficie
- En casas de playa o en zonas con brisa marina aledañas al mar, cuando no vaya a utilizarla por períodos largos (más de 02 semanas) limpie bien la grifería, aplíquese silicona líquida con un paño suave, fórrala con un papel suave o una tela y cúbrala con una bolsa plástica o similar de tal forma que no entre la humedad; de no hacerlo la brisa marina podría deteriorar el producto.

La efectividad de todos los limpiadores depende de factores tales como la dureza del agua y la temperatura, la consistencia de las fórmulas de limpieza y el estado del producto. Consulte la garantía del producto para obtener más información sobre lo que está cubierto bajo un uso adecuado.

Recuerde que es muy importante que cumpla con lo anteriormente descrito ya que de no hacerlo perderá la garantía del producto y Ferretti no se hará responsable de reclamos por griferías deterioradas por un mal uso.

Si desea información o tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestros productos, servicio, garantía o cualquier otro aspecto, le agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: ventas@ferrettistore.com.